






Subsidios para equipos eléctricos de paisajismo para empresas
Equipo de paisajismo eléctrico comercial elegible



Marca	Tipo de equipo		Número de modelo	Accesorios requeridos Cada equipo debe venderse con los siguientes accesorios a fin de garantizar tiempos de operación adecuados*
Stihl	Soplador		BGA 86	x1 Batería de mochila (AR2000L o AR3000L) x1 Cable de Conexión x1 Sistema para Cargar x1 Cargador (AL300 o AL500) -O- x3 Baterías (AP300S o AP500S) x3 Cargador (AL300 o AL301 o AL500)
Stihl	Soplador de mochila		BGA 200	x1 Batería de mochila (AR2000L o AR3000L) x1 Cable de Conexión x1 Sistema para Cargar x1 Cargador (AL300 o AL500)
Stihl	Soplador de mochila		BGA 300	x1 Batería de mochila (AR2000L o AR3000L) x1 Cargador (AL300 o AL301 o AL500) Unidad con AR2000L (Duración = Mayor Menor peso) Unidad con AR3000L (Duración = Menor Menor peso) Nota: Por favor asegúrese de revisar y probar el peso cuando compre su equipo
Stihl	Unidad Combinada (los siguientes accesorios podrían ser incluidos con el equipo: cuchilla para cortadora, recortadora, y/o bordeadora)		KMA 135R	x1 Batería de mochila (AR2000L o AR3000L) x1 Cable de Conexión x1 Sistema para Cargar x1 Cargador (AL300 o AL500) -O- x2 Baterías (AP300S o AP500S) x2 Cargador (AL300 o AL301 o AL500)
Stihl	Recortadora de hilo		FSA 135R	x1 Batería de mochila (AR2000L o AR3000L) x1 Cable de Conexión x1 Sistema para Cargar x1 Cargador (AL300 o AL500) -O- x2 Baterías (AP300S o AP500S) x2 Cargador (AL300 o AL301 o AL500)







Clientes pueden optar por comprar menos cantidad de las baterías sugeridas, cargadores y/o otros accesorios según su preferencia.



Esta lista va cambiando según el desarrollo del programa piloto, basados en las preferencias de los clientes y las tiendas. Para aplicar o aprender más sobre este programa, por favor visite: <https://pacepartners.com>

Subsidios para equipos eléctricos de paisajismo para empresas
Equipo de paisajismo eléctrico comercial elegible



Marca	Tipo de equipo		Número de modelo	Accesorios requeridos Cada equipo debe venderse con los siguientes accesorios a fin de garantizar tiempos de operación adecuados*
Stihl	Podadora de Pértiga		HTA 135	x1 Batería de mochila (AR2000L o AR3000L) x1 Cable de Conexión x1 Sistema para Cargar x1 Cargador (AL300 o AL500) -O- x2 Baterías (AP300S o AP500S) x2 Cargador (AL300 o AL301 o AL500)
Stihl	Sierra de Poste		HLA 86 o HLA 135	x1 Batería de mochila (AR2000L o AR3000L) x1 Cable de Conexión x1 Sistema para Cargar x1 Cargador (AL300 o AL500) -O- x2 Baterías (AP300S o AP500S) x2 Cargador (AL300 o AL301 o AL500)
Stihl	Cortacésped 21"		RMA 510V	x4 Baterías (AP300S) x4 Cargador (AL300) -OR- x4 Baterías (AP500S) x4 Cargador (AL500)
Stihl	Batería de mochila adicional		AR 2000L o AR 3000L	Optional Accessories: x1 Cable de Conexión x1 Sistema para Cargar x1 Cargador (AL300 o AL500)
Stihl	Extra Batería		AP 300S o AP 500S	x1 Cargador (AL300 o AL301 o AL500)
Stihl	Multi-Charger		AL 301-4	

Clientes pueden optar por comprar menos cantidad de las baterías sugeridas, cargadores y/o otros accesorios según su preferencia.

Esta lista va cambiando según el desarrollo del programa piloto, basados en las preferencias de los clientes y las tiendas






Para aplicar o aprender más sobre este programa, por favor visite: <https://pacepartners.com>



Subsidios para equipos eléctricos de paisajismo para empresas

Equipo de paisajismo eléctrico comercial elegible



Marca	Tipo de equipo		Número de modelo	Accesorios requeridos Cada equipo debe venderse con los siguientes accesorios a fin de garantizar tiempos de operación adecuados*
Husqvarna	Soplador de mochila		340iBT	x4 Baterías (BLI200 o BLI200X o BLi300) x4 Cargador (QC250)
Husqvarna	Soplador de mochila		550iBXT	x1 Batería de mochila (BLi550X o BLi950X) x1 Cargador (QC330 o QC500) Unidad con BLi950X (Duración = Mayor Menor peso) Unidad con BLi550X (Duración = Menor Menor peso) Nota: Por favor asegúrese de revisar y probar el peso cuando compre su equipo
Husqvarna	Motosierra		520iHE3 o 520iHT4 o 520iHD60 o 522iHD60	x1 Batería de mochila (BLi550X o BLi950X) x1 Cable de Conexión x1 Cargador (QC500) -OR- x2 Baterías (BLI200 o BLI200X o BLi300) x2 Cargador (QC330 o QC500)
Husqvarna	Unidad Combinada (los siguientes accesorios podrían ser incluidos con el equipo: cuchilla para cortadora, recortadora, y/o bordeadora)		525iLK	x1 Batería de mochila (BLi550X o BLi950X) x1 Cable de Conexión x1 Cargador (QC500) -OR- x2 Baterías (BLI200 o BLI200X o BLi300) x2 Cargador (QC330 o QC500)
Husqvarna	Recortadora de hilo		520iLX o 525iLST	x1 Batería de mochila (BLi550X) x1 Cable de Conexión x1 Cargador (QC500) -OR- x2 Baterías (BLI200 o BLI200X o BLi300) x2 Cargador (QC330 o QC500)

Clientes pueden optar por comprar menos cantidad de las baterías sugeridas, cargadores y/o otros accesorios según su preferencia.




Esta lista va cambiando según el desarrollo del programa piloto, basados en las preferencias de los clientes y las tiendas

Para aplicar o aprender más sobre este programa, por favor visite: <https://pacepartners.com>



Subsidios para equipos eléctricos de paisajismo para empresas
Equipo de paisajismo eléctrico comercial elegible



Marca	Tipo de equipo		Número de modelo	Accesorios requeridos Cada equipo debe venderse con los siguientes accesorios a fin de garantizar tiempos de operación adecuados*
Husqvarna	Sierra de Poste		525iDESP MADSAW	x1 Batería de mochila (BLi550X o BLi950X) x1 Cable de Conexión x1 Cargador (QC500) -OR- x2 Baterías (BLI200 o BLI200X o BLI300) x2 Cargador (QC330 o QC500)
Husqvarna	Cortabordes		525iES o 525iECS	x1 Batería de mochila (BLi550X o BLi950X) x1 Cable de Conexión x1 Cargador (QC500) -OR- x2 Baterías (BLI200 o BLI200X o BLI300) x2 Cargador (QC330 o QC500)
Husqvarna	Cortacésped 20"		W520i	x2 Batería de mochila (BLi550X o BLi950X) x1 Cable de Conexión x2 Cargador (QC500) -OR- x4 Baterías (BLI200 o BLI200X o BLI300) x4 Cargador (QC330 o QC500)
Husqvarna	Mochila adicional Batería		BLi550X	Optional Accessories: x1 Cable de Conexión x2 Cargador (QC500)
Husqvarna	Extra Batería		BLI200 o BLI200X o BLi300	Optional Accessories: x1 Cargador (QC330 o QC500)
Husqvarna	Carril de Carga (Para cargar durante la noche)		970621903	

Clientes pueden optar por comprar menos cantidad de las baterías sugeridas, cargadores y/o otros accesorios según su preferencia.






Esta lista va cambiando según el desarrollo del programa piloto, basados en las preferencias de los clientes y las tiendas

Para aplicar o aprender más sobre este programa, por favor visite: <https://pacepartners.com>



Subsidios para equipos eléctricos de paisajismo para empresas
Equipo de paisajismo eléctrico comercial elegible



Marca	Tipo de equipo		Número de modelo	Accesorios requeridos Cada equipo debe venderse con los siguientes accesorios a fin de garantizar tiempos de operación adecuados*
Makita	Juego de soplador (1x batería y cargador incluidos)		GBU01M1	x1 Batería de mochila (PDC1200A01) x1 Adaptador de accesorios (191N62-4) -O- x2 Baterías (BL4040) x2 Cargador (DC40RA or DC40RA)
Makita	Soplador de mochila		CBU02Z	x1 Batería de mochila (PDC1200A01)
Makita	Motosierra		GHU02M1 o EN401MP o GHU05M1	x1 Batería de mochila (PDC1200A01) x1 Adaptador de accesorios (191N62-4) -O- x2 Baterías (BL4040) x2 Cargador (DC40RA or DC40RA)
Makita			GUX01Z	x1 Batería de mochila (PDC1200A01) x1 Adaptador de accesorios (191N62-4) -O- x2 Baterías (BL4040) x2 Cargador (DC40RA or DC40RA)
Makita	Recortadora de hilo		GRU04M1	x1 Batería de mochila (PDC1200A01) x1 Adaptador de accesorios (191N62-4) -O- x2 Baterías (BL4040) x2 Cargador (DC40RA or DC40RA)
Makita	Cortacésped 21"		CML01Z	x1 Batería de mochila (PDC1200A01) x1 cuchilla de cortacésped de 21" (191D52-7)
Makita	Mochila adicional Batería		PDC1200A01	
Makita	Extra Batería		BL4040	

Clientes pueden optar por comprar menos cantidad de las baterías sugeridas, cargadores y/o otros accesorios según su preferencia.

Esta lista va cambiando según el desarrollo del programa piloto, basados en las preferencias de los clientes y las tiendas

Para aplicar o aprender más sobre este programa, por favor visite: <https://pacepartners.com>

